



### Description de l'installation

1. Disjoncteur différentiel 30 mA (hors fourniture) + parafoudre si nécessaire.
2. Câble liaison disjoncteur différentiel - coffret (hors fourniture)
3. Motorisation immergée dans l'axe (MIS ou COVEO)
4. Câble de puissance moteur.
5. Câble liaison capteur 3 ou 4 conducteurs.
6. Câble télécommande.
7. Boîtier télécommande ouverture/fermeture à clef avec rappel au centre. (hors fourniture)
8. Câble de pilotage de l'électrolyseur.

### Installation description

1. RCD (GFCI) 30 mA. Residual current device (not included in supply) + surge protector if necessary
2. RCD circuit breaker - box connecting cable (not in supply)
3. Motor drive embedded in the spindle (MIS ou COVEO)
4. Motor power cable
5. Sensor connecting cable : 3 or 4 wires.
6. Remote control cable
7. Remote control box open / close by key with recall to centre (not included in supply)
8. Information cable (optional)